ローカル設定エンジ使用説明

INNOVATION Beyond Networks

© Ruijie Networks Japan株式会社

NW構成例









■ ハードウェア

- ・ PoEスイッチ or Non-PoEスイッチ
- ・埋め込みアクセスポイント
- ・設定用PC(wifiでインターネットに接続可能)
- ・LANケーブル
- ソフトウェア
- ・インターネットブラウザ
- ・機器設定ツール







INNOVATION 4 Beyond Networks

Ruijie JaCS にログインします



Chrome、Safari、Firefox などのブラウザを使用して、URL: https://cloud-japan.ruijienetworks.com/admin3/login にアクセスします。









6 Beyond Networks

© Ruijie Networks Japan株式会社

初期設定テンプレートの使用



[構成] > [設定] > [AP] > [初期設定テンプレート] をクリックして、ページに移動します。その後、以下の手順で操作を行ってください。





「基本」ページでは、テンプレートの基本構成を	記定できます。	このスイッチをオンにすると、このテンプレートの設
工場出荷時の設定を選択して、デバイスの 既存の工場出荷時の設定を上書きします。	Modify Template Info Template Name Test 1 Basic Wireless Configuration Security Others	定がアパートメントネットワーク内のすべての AP180 シリーズアクセスポイントに適用されます。
WPS を有効にし、暗号化モードを選択 します: ・ Open: パスワードを設定する必要は	Factory Settings Select Factory Setting Wreless Configuration WPS C Encryption Mode	
ありません。; ・ WPA-PSK or WPA2-PSK:パス ワードを設定する必要があります。	Radio1(2.4GHz) Radio2(5GHz) ON/OFF Max Clients 15 Bandwidth 20MHz V CAMHz V Radio2(5GHz) Radio2(5GHz) CM/OFF C C C C C C C C C C C C C C C C C C	能を有効にし、2.4GHz 帯域および 帯域で関連付けられるクライアントの最大 Eします。
DNSを指定します。	Network Settings DNS 1 Enter the DNS - DNS 2 Enter the DNS Security eWeb Settings	
端末のWeb用アカウントとパスワードを設 定します。	eWeb of admin eWeb Password of Advanced	
INNOVATION 8 Beyond Networks	The Synchronization	© Ruijie Networks Japan株式会社

2



[ワイヤレス構成]ページでは、いくつかのワイヤレス構成を設定できます。

Template Info				
Template Name Test 1		Description Please enter the template description	iption. Enabled	Save
Basic Wireless Configura	ation Security Others	• SSID	Cond: UTF-8またはGBKでエン	/コードするSSIDを指定します。
SSID Code	✓UTF-8 ○GBK	• Hide S	SSID: Wi-FiのSSIDを非表示に	こするかどうか。
Hide SSID 🛛		• 5G-pr 周波数	ior Access:デュアル バンドをす 帯域に優先的にアクセスするかどう	ナポートするクライアントが 5 GF うか。
5G-prior Access		• Rate L	.imit:デバイスでレート制限を実	行するかどうか。
Rate Limit	256	• Max C	lients:クライアントの最大数を指	言定します。
	200	Save		
				Cancel

37



[セキュリティ] ページでは、ユーザーの分離と通信モードを構成できます。

Template Info			L
Template Name Test 1	* Description Please enter the template description.	Enabled Save	
Basic Wireless Configuration Security Others	ユーザー分離を有効にします。(この機能はデフォルトでは無効 になっています。有効にすると、SSID 間、SSID 内、LAN- WAN が同時に有効になります。)		L
Communication Mode	t ⊘Unicast ⊖Multicast		
通信モードを切り替えます。	Save		L
		Cancel	
			A STATE

Anna and

INNOVATION

11 Beyond Networks



[その他] ページでは、デバイスの再起動をスケジュールしたり、デバイスの前面プレート上の LED やボタンを管理したりできます。



© Ruijie Networks Japan株式会社





■ JaCSのアカウントをログイン(登録したアカウント)



デバイスをスキャンします







スキャンした後の結果を確認します



R × 1.デバイスをスキャンして検出する! デバイスのスキャンが完了したら、インポートする汎用 G および差別化構成テンプレートを選択してください ネットワークドライバを選択する 1.汎用テンプレートと差別化構成テンプレートが設定されてい Q デバイスをスキャンする Realtek PCIe GbE Family Controller -ないと継続できません。 2.汎用テンプレートを選択する場合、選択したネットワークに 汎用構成プロファイルが関連付けられていることを確認してく パスワード IMG SN Model MAC IP SSID ださい。 G1RP2OU00036A RG-AP180-AC 541651C78397 192.168.110.1 SSID-C78395 ryCZUpxq 2.ネットワークを選択して汎用テンプレ 12345678/ SoNei-2.4/ G1RO6YB000376 RG-AP180-PE 7085C492D572 192.168.2.222 SoNei-5 12345678 ートを取得する アカウントでネットワークを選択する。 SSID-3DE428/ 12345678/ ● ネットワークを更新する G10P71M000991 SSID-3DF428-2 RG-AP180-PE ECB9703DE42A 172.16.11.60 1.4.5.2_test 12345678 .4G 事前にJaCSで設定したテンプレー 差別化プロファイルをインポートする トを選択します - ファイルをインポートする 👤 テンプレートをダウンロードする 差別化ファイル名: ファイルはまだ選択していません! 门 構成を開始する

選択する前に一度更新 することがお勧め

© Ruijie Networks Japan株式会社

14 Beyond Networks

差別化テンプレートをインポートします









構成の詳細

本構成のデバイスの数:

AP: 1

汎用構成名: V1.4.5.2_test

差別化構成名: template.csv

SN	部屋番号	設定状態	設定内容	詳しい内容です
G1RQ6YB000376		構成中	構成中	no ipv6 traffic-filter _ipv6passthrough in

構成の詳細
本構成のデバイスの数:
AP: 1
汎用構成名: V1.4.5.2_test
差別化構成名: template.csv
● 構成結果を導き出し
SN 部屋番号 設定状態 設定内容 詳しい内容です
G1RQ6YB000376 検查中 検查中 検查中

INNOVATION 16 Beyond Networks



終了





■デバイスをもう一回スキャンし、結果を確認します



INNOVATION 17 Beyond Networks



INNOVATION Beyond Networks

THANKS

Ruijie Networks Japan株式会社 〒105-6014 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー14 階 Tel. 03-6665-0730 Fax. 03-6665-0731 https://www.ruijie.co.jp/